

Montage- und Sicherheitshinweise für LED Außen-Wandleuchte Hanau

Art.-Nr. LA2 30116 NW und LA2 30117 NW (mit Sensor)

Bitte stets gut aufbewahren !

www.xxlambiente.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.




- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. Die Leuchte ist nur zur Wandmontage geeignet.
05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingequetscht werden.



IP44






01

02

03

04

05



06

07

08

09

Montage-Anleitung


Legen Sie die Leuchte auf eine weiche und saubere Unterlage.

Schalten Sie die Sicherung aus und prüfen Sie die Spannungsfreiheit; gegen ungewolltes Einschalten sichern.

Die Wandmontagedose ordnungsgemäß an einer tragfähigen Wand verschrauben/dübeln. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben für die Kronenmuttern eingesetzt sind und waagrecht zueinander montiert werden. Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren!

Den Elektroanschluss spannungsfrei und ordnungsgemäß (siehe Sicherheitshinweise) durchführen und Montagedose mit Leuchte/Baldachin verschrauben. Achtung: Die Dichtung nicht vergessen.

Sicherung einschalten.




Sensor-Einstellungen (gilt nur für die Sensor-Variante)

Wir empfehlen diese in der Dämmerung vorzunehmen. Regeln Sie nach Wunsch die 2 Stellgrößen mit einem kleinen Schraubenzieher (nicht enthalten).

TIME: Regelt die Leuchtdauer
(links MIN 10+/- Sek / rechts MAX 4+/- Min*)

SENS: Regelt die Erfassungs-Reichweite
(links MIN +2m / rechts MAX 7m*)

*Alle Größen/Angaben sind ca. Angaben aufgrund von Toleranzen.



Erläuterung Sensor / Bewegungsmelder

Wichtige Hinweise für eine optimale Funktion

- Der Sensor sendet in seinem Wirkungsbereich „strahlenförmig“ IR-Wellen ab. Werden diese „Strahlen“ durchschritten, schaltet der Sensor das Licht an (bei entsprechender Dämmerung)
Der Sensor sollte daher so ausgerichtet werden, dass man möglichst quer zu diesen „Strahlen“ den Wirkungsbereich betreten muss.
- Der Sensor schaltet erst die Leuchte ein, wenn der Einstellgrad der Dämmerung erreicht ist.


Wirkungsbereich des Sensors

- Angaben zur Reichweite gelten für eine Montage in ca. 2,0m Höhe.
- Die maximale Schaltleistung beträgt 40 Watt.
- Die maximale Erfassungsbreite beträgt 90°.
- Die Einschaltzeit kann von 10 Sek. bis 4 Min. geregelt werden.
- Die Erfassungsweite kann von 2m bis max. 7m geregelt werden.

Technische Daten

Modell:	LED Außen-Wandleuchte Hanau
Artikel-Nr.:	LA2 30116 NW und LA2 30117 NW (mit Sensor)
Spannung:	220-240V~50Hz
Leuchtmittel:	LED 10W, 1000lm, 3000K
Schutzart:	IP44 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.xxlambiente.de