

Montage- und Sicherheitshinweise

LED Sockelleuchte Lisa mit Sensor - Art.-Nr. A73 14012 NW

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de

Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
05. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
06. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
07. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse bei der Montage durchbohren.
08. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingequetscht werden.



01

IP44


02




03




04



05



06



07







08

Montage-Anleitung

Legen Sie die Leuchte auf eine weiche und saubere Unterlage.


01. Schalten Sie die Sicherung aus und prüfen Sie die Spannungsfreiheit; gegen ungewolltes Einschalten sichern.
02. Vor der Montage empfehlen wir den Leuchtenkopf (A) vom Leuchtenkörper (B) vorsichtig abzuschrauben. (Verlieren Sie dabei nicht den Dichtungsring!) Dann die Befestigungspunkte am Boden anzeichnen. (Siehe allgemeine Sicherheitshinweise.) Ziehen Sie den Elektroanschluss vorsichtig aus dem Standrohr.
03. Bereiten Sie die Befestigungspunkte auf einem tragfähigen Untergrund vor (bohren/dübeln). Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse bei der Montage durchbohren!
04. Den Elektroanschluss spannungsfrei und ordnungsgemäß (siehe Sicherheitshinweise) durchführen. Die Anschlussdose (C) wieder ordnungsgemäß verschließen und in das Standrohr zurückführen.
05. Verschrauben Sie das Standrohr mit der Bodenplatte. Schrauben Sie ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel (siehe technische Daten) in die Fassung. Achtung: Die Dichtung nicht vergessen. Schrauben Sie den Leuchtenkopf (A) auf den Leuchtenkörper (B).
06. Sicherung einschalten.



Sensor-Einstellungen

Wir empfehlen diese in der Dämmerung vorzunehmen.
Regeln Sie nach Wunsch die 2 Stellgrößen mit einem kleinen Schraubenzieher (nicht enthalten).

- TIME: Regelt die Leuchtdauer
 (links MIN 5+/-2Sek / rechts MAX 4+/-1Min*)
- SENS: Regelt die Erfassungs-Reichweite
 (links MIN +2m / rechts MAX 5m*)



*Alle Größen/Angaben sind ca. Angaben aufgrund von Toleranzen.

Erläuterung Sensor/Bewegungsmelder

Wichtige Hinweise für eine optimale Funktion

- Der Sensor sendet in seinem Wirkungsbereich „strahlenförmig“ IR-Wellen ab. Werden diese „Strahlen“ durchschritten, schaltet der Sensor das Licht an (bei entsprechender Dämmerung).
Der Sensor sollte daher so ausgerichtet werden, dass man möglichst quer zu diesen „Strahlen“ den Wirkungsbereich betreten muss.
- Der Sensor schaltet erst die Leuchte ein, wenn der Einstellgrad der Dämmerung (siehe Sensor-Einstellungen) erreicht ist.

Wirkungsbereich des Sensors

- Die maximale Schaltleistung beträgt 40 Watt.
- Die maximale Erfassungsbreite 90°.
- Die Einschaltzeit kann von 10 Sek. bis 4 Min. geregelt werden.
- Die Erfassungsweite kann bis max. 7m geregelt werden.

Leuchtmittel-Wechsel

Siehe Montagebild 5.

Hierbei ist der Leuchtenkopf (A) abzuschrauben, um das Leuchtmittel zu wechseln.

Technische Daten

Modell:	LED Sockelleuchte Lisa mit Sensor
Artikel-Nr.:	A73 14012 NW
Spannung:	230V~50Hz
Fassung:	E27
Leuchtmittel:	
Hauptlicht:	1x max. 40Watt (Durchmesser max. 60mm) oder max. 11Watt Energiesparleuchte (nicht enthalten)
Orientierungslicht:	12x LED max. 1W weiß, 6500k fest verbaut
Schutzart:	IP44 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.lampenhit.de