

- Die maximale Erfassungsbreite beträgt 90°.
- Die Einschaltzeit kann von 10 Sek. bis 4 Min. geregelt werden.
- Die Erfassungsweite kann bis max. 8m geregelt werden.

Leuchtmittel-Wechsel


Siehe Montagebild 5.

Hierbei ist der Leuchtenkopf (A) abzuschrauben, um das Leuchtmittel zu wechseln.

Technische Daten

Modell:	LED Wandleuchte mit Sensor Lisa I Fackel
Modell Nr.:	A72 14010 NW
Spannung:	230V~50Hz
Fassung:	E27
Leuchtmittel:	
Hauptlicht:	1x max. 40Watt (Durchmesser max. 50mm) oder max. 11Watt Energiesparleuchte (nicht enthalten)
Orientierungslicht:	12x LED max. 1W weiß (enthalten); die LEDs sind nicht austauschbar.
Schutzart:	IP44 – Schutz gegen allseitiges Spritzwasser.

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

Bella Vita GmbH, Industriestraße 1, D-76669 Bad Schönborn

Montage- und Sicherheitshinweise für LED Wandleuchte mit Sensor Lisa I Fackel – Art.Nr. A72 14010 NW

Bitte stets gut aufbewahren !


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.

- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schalten Sie die Sicherung im Stromverteiler ab und prüfen Sie die Spannungsfreiheit am Anschluss, bevor Sie eine Installation durchführen.
- Wir empfehlen den Stromanschluss grundsätzlich durch eine Fachkraft vornehmen zu lassen.
- Die Montage ist nur auf einem tragfähigen Unterbau möglich!
- Pflegen Sie regelmäßig die Oberfläche der Leuchte mit einem trockenen, faserfreien und weichen Reinigungstuch. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Gebrauch mit elektrischen Gegenständen entstehen können. Halten Sie Kinder unter 14 Jahren deshalb davon fern.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen

01. Die Leuchte ist für außen geeignet.
02. IP44 – Diese Leuchte ist spritzwasserfest; sie kann Spritzwasser ausgesetzt werden, das aus jeder Richtung kommt (360°).
03. Schutzklasse I – Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der Schutzleiter muss an die mit  gekennzeichnete Erdungsschraube angeschlossen werden.
04. Die Leuchte ist nur zur Wandmontage geeignet.
05. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden können.
06. Entfernen Sie die Leitungsisolierungen wie auf dem Piktogramm angegeben.
07. Die Schutzleitung muss immer länger sein, als die stromführenden Leitungen.
08. Achten Sie darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren.
09. Elektrische Leitungen dürfen niemals zwischen der Leuchte und der Montageoberfläche eingequetscht werden.



Montage-Anleitung

Legen Sie die Leuchte auf eine weiche und saubere Unterlage.





01. Schalten Sie die Sicherung aus und prüfen Sie die Spannungsfreiheit.

02. Vor der Montage empfehlen wir den Leuchtenkopf (A) vom Leuchtenkörper (B) vorsichtig abzuschrauben. (Verlieren Sie dabei nicht den Dichtungsring.) Dann den Wandmontagebügel (C) und die Abdeckung der Verkabelung abschrauben. (Verlieren Sie dabei nicht die Abdichtung.)

03. Den Montagebügel ordnungsgemäß an einer tragfähigen Wand verschrauben/dübeln. Achten Sie bitte darauf, dass Sie keine Elektroleitungen und andere Hindernisse in der Wand bei der Montage durchbohren!


04. Den Elektroanschluss spannungsfrei und ordnungsgemäß (siehe Sicherheitshinweise) durchführen und die Anschlussdose (C) verschließen.

Achtung: Die Dichtung nicht vergessen. Danach den Leuchtkörper (B) mit der Montagehalterung/-bügel verschrauben.



05. Schrauben Sie ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel (siehe technische Daten) in die Fassung. Achtung: Die Dichtung nicht vergessen. Schrauben Sie den Leuchtenkopf (A) auf den Leuchtenkörper (B).

06. Sicherung einschalten. Die komplette Beleuchtung wird zeitgleich über den Sensor gesteuert (siehe Erläuterung Sensor/Bewegungsmelder).




Sensor-Einstellungen

Wir empfehlen diese in der Dämmerung vorzunehmen. Regeln Sie nach Wunsch die 2 Stellgrößen mit einem kleinen Schraubenzieher (nicht enthalten).

TIME: Regelt die Leuchtdauer (links MIN 5 ± 2 Sek / rechts MAX 4 ± 1 Min*)

SENS: Regelt die Erfassungs-Reichweite (rechts MAX $8m^*$ / links MIN $(+0.5m)$)

*Alle Größen/Angaben sind ca. Angaben aufgrund von Toleranzen.



Erläuterung Sensor/Bewegungsmelder

Wichtige Hinweise für eine optimale Funktion

- Der Sensor sendet in seinem Wirkungsbereich „strahlenförmig“ IR-Wellen ab. Werden diese „Strahlen“ durchschritten, schaltet der Sensor das Licht an. Der Sensor sollte daher so ausgerichtet werden, dass man möglichst quer zu diesen „Strahlen“ den Wirkungsbereich betreten muss.
- Der Sensor schaltet erst die Leuchte ein, wenn der Einstellgrad der Dämmerung (siehe Sensor-Einstellungen) erreicht ist.

Wirkungsbereich des Sensors

- Angaben zur Reichweite gelten für eine Montage in ca. 2,5m Höhe.
- Die maximale Schaltleistung beträgt 40 Watt.