

Montage- und Sicherheitshinweise für Tischleuchte Tom

T43 12025 CW / T43 12025 CS / T43 12025 CG / T43 12025 CR / T43 12025 CP
T43 12025 CL / T43 12025 CB / T43 12025 LB / T43 12025 DB

Bitte stets gut aufbewahren !

www.lampenhit.de

Allgemeine Sicherheitshinweise


Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte.

Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.


- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.
- Schließen Sie die Leuchte nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, die den technischen Daten der Leuchte entspricht.
- Schauen Sie bitte nicht direkt in die Lichtquelle, wenn die Leuchte eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie diese Leuchte niemals in der Verpackung in Betrieb. Brandgefahr!
- Nehmen Sie die Leuchte nicht in Betrieb, wenn die Leuchte oder Anschlussleitung sichtbare Schäden aufweist.
- Den Stecker erst nach dem kompletten Zusammenbau in die Steckdose stecken. Verpackungsmaterial vor der Inbetriebnahme komplett entfernen.
- Pflegen Sie Wohnraumleuchten mit einem trockenen, faserfreien Reinigungstuch oder Pinsel, benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


01. Die Leuchte ist nur für trockene Innenräume geeignet.
02. Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Baderäumen.
03. Beachten Sie den im Piktogramm angegebenen Abstand (in m) zu den angestrahlten Objekten.
04. Schutzklasse II - Diese Leuchte ist doppelt isoliert und darf nicht an eine Erdung angeschlossen werden.
05. Bei Beschädigung der Leitung muss diese zur Vermeidung von Risiken, vor dem weiteren Gebrauch durch den Hersteller, den Handel oder einer Fachkraft ersetzt werden.
06. Max.W: Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel mit der angegebenen Wattage, die für diese Leuchte geeignet ist.
07. An dieser Leuchte befinden sich Bauteile, die bei Benutzung der Leuchte heiß werden.
08. Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr).




01




02



03




04



05

MAX 40W

06



07




08

Installation

01. Packen Sie die Leuchte vorsichtig aus und legen diese auf eine weiche Unterlage.
02. Schrauben Sie ein für diese Leuchte passendes und geeignetes Leuchtmittel unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise ein.
03. Wählen Sie die Platzierung der Leuchte so, dass eventuell umherwehende Stoffe (Vorhang) die Standsicherheit nicht gefährden bzw. die Leuchte nicht abgedeckt wird.
04. Legen Sie die Zuleitung so (absichern), dass diese keine Gefahr darstellt oder die Leuchte heruntergerissen werden kann.

Leuchtmittelwechsel


01. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
02. Lassen Sie das zu wechselnden Leuchtmittel mindestens 5 Minuten abkühlen.
03. Das Leuchtmittel herausschrauben, ein neues Leuchtmittel unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise einsetzen, dann den Stecker in die Steckdose stecken.



Technische Daten

Spannung: 230V-240V~50Hz
 Fassung: E14
 Leuchtmittel: Mini Globe max. 40 Watt (nicht enthalten)

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.



Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.



DAPO Leuchten Ambiente GmbH, Industriestraße 1, 76669 Bad Schönborn, Germany
www.lampenhit.de